



TESTADOR HP 600 & 56 /57 / 58 /27 / 28 (CAMA DE PREGOS)

Leve, portátil e de fácil manuseamento



MANUAL DE FUNCIONAMENTO

Limpe o circuito electrónico e coloque o tinteiro no testador

CARTUCHOS HP 500 / 600 - 26 / 29 / 14 / 49 / 25

Após encaixar o cartucho no testador, deverá acender todos os leds verdes e vermelhos centrais. Os 6 leds (DNA) colocados de baixo do carro de encaixe deverão acender da seguinte forma:

HPC6614D - OOOOOO

HP51629A - OOOOOO

HP51626A - OOOOOO

HP51625A - OOXXXX

HP51649A - OOXXXX

CARTUCHOS HP 56 / 57 / 58 / 27 / 28

Depois do cartucho colocado no testador, aperte o botão e teremos os leds vermelhos todos acesos. No caso dos cartuchos pretos teremos também os leds brancos debaixo do carro todos acesos. Este testador não verifica o (DNA).

Para mais informações contacte o nosso departamento comercial:

Tel. 21 232 84 00 / 26 * Fax. 21 232 84 90 * Email. info@iberlaser.net

Todas as marcas e referências são usadas somente como identificação.

Sendo marcas registadas pelos seus proprietários, renunciamos qualquer direito sobre elas.