



TESTADOR LEXMARK 12A1970/80/50/60 (FLAT CABLE)

MANUAL

- Limpe o circuito electrónico e coloque o tinteiro no testador;
- Os leds laterais (verdes) são respeitantes aos ejectores. Quando se coloca o tinteiro os leds devem acender todos;
- Os leds frontais (vermelhos) são respeitantes ao ADN do tinteiro. Verifica e identifica a condição do tinteiro.



Teste LEXMARK
70/75/80/85/50/60/120 pode
também testar todos os tinteiros
Xerox e Samsung com o mesmo
tipo de circuito.

Leve, portátil e de fácil
manuseamento.

Medidas: 12 cm de altura e 8
Cm de largura.

Funciona com pilhas alcalinas do
tipo (AA) faz milhares de testes.

Para mais informações contacte o nosso departamento comercial:
Tel. 21 232 84 00 / 26 * Fax. 21 232 84 90 * Email. info@iberlaser.net